



SRO – OHJE

PATTERIN ASENNUS

Tuote toimitetaan patteri asennettuna paikoilleen (CR2032).

Kun on aika vaihtaa patteri noudata seuraavia ohjeita: Patterin SRO tähtäimeen voi vaihtaa tähtäintä aseesta irrottamatta, sillä patterikotelo sijaitsee tähtäimen päällä. Patteri asennetaan paikoilleen + puoli ylöspäin eli patterikotelon kantta kohti. Kannessa on pieni magneetti, joka helpottaa patterin paikoilleen laittoa. Eli laita patteri ensin kanteen ja asenna ne yhdessä paikoilleen (kts. alkuperäisen ohjeen kuva 4). Kierrä kansi kiinni tasapäisellä ruuvimeisselillä tai kolikolla. Varmista että kansi lähtee kiertymään kierteilleen suoraan ja tarkista aina kun kansi on avattu ja laitetaan uudelleen kiinni, että kannen o-rengas on oikein paikoillaan. Jos piste välkähtelee ammunnan aikana, on se merkki siitä, että patterikotelon kansi on huonosti paikoillaan.

SRO:n KÄYNNISTYS

Jos haluta että pisteen kirkkauden säätö on käyttäjän säädettävissä:

Laite käynnistyy, kun painat + TAI – nappia tähtäimen jommallakummalla sivulla. Näin tehden laitteen pisteen kirkkaussäätö on käyttäjän itse säädettävissä.

+ ja – painikkeista voit säätää pisteen kirkkautta. Kirkkaussäätö on välillä 1-8, joista 1 on himmein ja 8 on kirkkain. Säätöalueen kaksi ensimmäistä (1 ja 2) astetta on suunniteltu käytettäväksi pimeänäkölaitteen kanssa.

Jos haluat että tähtäimen pisteen kirkkaus säätyy automaattisesti ympäröivien olosuhteiden mukaan niin käynnistä laite painamalla molempia (+ ja -) säätimiä samanaikaisesti alle sekunnin ajan ja vapauta.

Sammuttaaksesi paina molempia (+ ja -) säätimiä samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.

YMPÄRÖIVIEN OLOSUHTEIDEN MUKAAN SÄÄTYVÄSTÄ PISTEESTÄ MANUAALISEEN KIRKKAUDEN SÄÄTÖÖN

1. Tähtäin tulee olla suljettu patteri paikoillaan.
2. Paina molempia (+ ja -) säätimiä samanaikaisesti vähintään 3 sekunnin ajan, jolloin tähtäin aukeaa tilassa, jossa pisteen kirkkaus säätyy ympäröivien valaistusolosuhteiden mukaan ja manuaalinen kirkkauden säätö on lukittu pois käytöstä.
3. Sammuta tähtäin nyt painamalla molempia (+ ja -) säätimiä vähintään 3 sekunnin ajan, jolloin tähtäin sammuu.
4. Käynnistä uudestaan painamalla JOKO + TAI – säädintä, jolloin laite aukeaa ja kirkkauden säätö manuaalisesti on mahdollista.

MANUAALINEN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ JA VALITUN KIRKKAUSASTEEN LUKITUS

1. Tähtäimen on oltava päällä ja manuaalinen kirkkauden säätötoiminto valittuna.
2. Valitse haluamasi pisteen kirkkaus manuaalisesti. Kun haluttu kirkkaus löytyy paina JOKO + TAI – painiketta noin 3 sekunnin ajan. Piste välkähtää ja pisteen kirkkaus lukittuu valitulle kirkkausasteelle. Tähtäin palaa tällä kirkkaudella, kunnes patteri loppuu tai käyttäjä vaihtaa takaisin manuaaliseen säätöön.
3. Lukituksen saa vapautettua painamalla molempia (+ ja -) painikkeita 1 sekunnin ajan.

Maahantuonti:



TEUVO LOUHSOLA OY

Niittyläntie 3

00620 Helsinki

info@teuvoulouhisola.fi

www.teuvoulouhisola.fi

09-7249821