



Decibullz yksilöllisesti muokattavat radiokuulokkeet:

+AWARENESS (tuotekoodi RTL-RDO-AWA-BLK)

+ISOLATION (tuotekoodi RTL-RDO-ISO-BLK)

PAKKAUSSISÄLTÖ:

termoplastiset muotit 1 pari – 1 oik. ja 1 vas. korvaan

+AWARENESS tai +ISOLATION adapteri kirkkaalle radioputkelle 1 kpl

takatulppa 1 kpl

vaahtomuovitulpat 1 pari – M-koko

silikoniset kuusitulpat 3 paria – S, M, L-koot

säilytyspussi

HUOM! Pakkaus ei sisällä radiota eikä akustista radioputkea.

KÄYTTÖOHJEET:

Huomioitavaa ennen käyttöä:

- Ennen kuin alat asettaa muotteja korvaan, varmista etteivät hiukset peitä korvia.
- Mikäli käytät silmälaseja, pidä ne päässä.
- Poista kaikki korut korvakupista/korvan rusto-osasta, sillä muottiosa saattaa tarttua niihin.

Avaa pakkaus ja ota tuotteet esille.

Valitse itsellesi mukana tulevasta korvakäytävään asetettavista SILIKONITULPISTA sopivan kokoiset. **ÄLÄ KÄYTÄ VAAHTOMUOVITULPPIA TÄSSÄ VAIHEESSA.** Suurimmalle osalle M-koon silikonitulpat sopivat parhaiten.

Kiinnitä silikonitulpat termoplastisiin muotteihin ja varmista kevyesti vetämällä, että ne ovat tukevasti kiinni. Jos takatulpat ovat kiinni muoteissa irrota ne nyt.

Kuumenna vesi kiehuvaaksi joko vedenkeittimellä, kattilassa tai mikroaaltouunissa kuumentamiseen soveltuvassa astiassa.

Suosittellemme käyttämään kahta keraamista mukia tai lasiastiaa, jos haluat muokata molemmat muotit saman aikaisesti. Jos sinulla on vain yksi astia käytössäsi, muokkaa muotit yksi kerrallaan. **Älä kuumenna muotteja muovisessa astiassa.**

Kun vesi on kiehunut, kaada varovasti n. 3–5 cm keitettyä vettä molempiin astioihin.

Tiputa yksi muotti molempiin astioihin ja anna niiden olla vedessä 5 minuuttia.

Mikäli sinulla on vain yksi astia, aseta ainoastaan 1 muotti kerrallaan astiaan. Älä aseta kahta muottia samaan astiaan, sillä ne tarttuvat kiinni toisiinsa.

5 minuutin jälkeen ota muotit pois kuumasta vedestä, käytä apuna metallilusikkaa. Ole varovainen, muotit ovat tässä vaiheessa erittäin kuumia.

Anna muotin jäähtyä lusikassa noin 30 sekuntia. Työnnä radioliitin adapteri/tulppa paikoilleen joko oikean tai vasemmanpuoleiseen muottiin (sen mukaan kummassa korvassa haluat radiota käyttää) ja varmista, että se on painettu tasaisesti pohjaan asti.

Mikäli haluat käyttää saman aikaisesti kuulonsuojausta toisessa korvassa, voit muokata toisen muotin toiseen korvaasi, liittämällä siihen mukana tulevan takatulpan, ilman adapteria. Passiivinen suojaus, vaimennusteho 31 dB.

Varmista, ettei muotti ole liian kuuma, ennen kuin alat muotoilla sitä korvaan. Jos et ole varma, voit testata muotin lämpötilaa koskettamalla sillä varovasti poskea.

Jos muotti ei ole liian kuuma, aseta korvatulppa korvakäytävään niin, että tulppa asettuu hyvin ja muotti on kokonaisuudessaan korvakupissa.

Paina lujasti takatulppaa, varmistaaksesi, että silikonitulppa asettuu tiiviisti korvakäytävään ja saavuttaa äänieristystiiviuden. Silikonitulppa on todennäköisesti oikeassa kulmassa, kun sen kärki osoittaa hieman yläviistoon, silmääsi kohti.

Kun silikonitulppa tuntuu istuvan tiiviisti ja on asetettu oikein korvakäytävään, muotoile muotti sormenpäillä painellen tiiviisti korvakuppiasi ja rustoa vasten.

Mikäli jokin osa muotista tuntuu kovalta tai ei ole taipuisa muokkausvaiheessa, laita muotti takaisin kuumaan veteen muutamaksi minuutiksi ja kokeile uudelleen. **Poista adapteri kuumennuksen ajaksi ja aseta se uudelleen paikoille, ennen kuin alat muotoilla muottia korvaasi.**

Kun olet valmis ja muotti istuu täydellisesti, anna sen jäähtyä korvassa 5 minuutin ajan. Tänä aikana, paina muottia adapterista tai takatulpasta 30 sekunnin välein.

Kun muotit ovat jäähtyneet, suosittelemme kokeilemaan pakkauksessa mukana tulleita eri kokoisia silikonij- ja vaahtomuovitulppia, jotta voit varmistua, että muotti istuu oikein ja saat parhaan mahdollisen äänieristyksen (+ISOLATION-malli) (+AWARENESS malli ei eristä ympäristön ääniä.)

Muokkausvaiheessa sinun ei tulisi tuntea kipua tai epämiellyttävää tunnetta. Huolehdi, ettei tulppa kosketa tärykalvoa. Mikäli sinusta tuntuu, että tulpat ovat liian syvällä korvakäytävässä, poista muotit korvasta ja vaihda niihin suuremmat silikonitulpat.

Maahantuonti:



Niittyläntie 3, 00620 Helsinki

09-7249821

www.teuvelouhisola.fi